

Programmeringsguide for SOMMER TRÅDLØST KODEPANEL (TELECODY)



TRINN 1: AKTIVERE KODEPANEL (kun førstegangsbruk)

1. Hold inne **'M'** tasten til LED lyser rødt (8 sek.)

TRINN 2: PROGRAMMERE KODE

1. Trykk på **'P'** på kodepanelet
2. Tast inn kun det første tallet i din personlige kode
3. Trykk på **'P'** igjen
4. Tast inn alle sifre i din personlige kode
5. Trykk på **'P'** for å fullføre programmeringen

TRINN 3: KOBLE KODEPANEL TIL PORTÅPNER

1. Trykk på den designerte "Learn" knappen på portåpneren.
2. Tast din personlige kode på kodepanelet

ENDRE PERSONLIG KODE

1. Trykk på **'P'** på kodepanelet
2. Tast inn din personlige kode
3. Trykk på **'P'** igjen
4. Tast inn NY personlig kode
5. Trykk på **'P'** for å fullføre endring av personlig kode.

SLETTE ALLE KODER PÅ KODEPANELET

1. Trykk på **'M'** på kodepanelet
2. Trykk på **'p'**
3. Tast inn den 9-sifrete koden som kom med kodepanelet.
4. Trykk på **'M'** igjen
5. Trykk på **'p'** igjen
6. LED 1+2 vil lyse i 2 sekunder og alle tidligere angitte koder vil nå være slettet fra kodepanelet.

VI ANBEFALER PÅ DET
STERKESTE Å OPPBEVARE
RESET-KODEN TIL
KODEPANELET I
VEGGHOLDEREN.

MERK: Kodepanelet vil fortsatt kunne bli benyttet med det første tallet oppgitt i Trinn 2.

SLETTE KODEPANELET FRA PORTÅPNEREN:

Hold inne "learn" knappen på portåpneren til LED blinker (ca. 7 sek.). Trykk på koden eller sifret du ønsker å fjerne på kodepanelet. Kodepanelet er nå ikke lenger paret til portåpneren.