

UR01 UNIVERSAL MOTTAKER



TILBEHØR:

* selges separat



RC07 håndsender 4-kanal - 433,92MHz
#8500151



Kodepanel utvendig 2-kanal - 433,92MHz
#7500100 / 7500110



Veggbryter 3-kanal - 433,92MHz
#8000160 / 7500120

UR01 433,92MHz radiomottaker

#8500300

- Minne for opptil 500 sendere
- 433,92MHz radiofrekvens
- 3-kanals mottaker med kabler
- NO / NC variabel

PROGRAMMERE SENDERE

1. Trykk en gang på LEARN knappen på mottakeren, CH1 lyser
2. Trykk 2-3 ganger på en av knappene på senderen til CH1 lampen blinker/slukker
3. Trykk en gang på den hvite knappen på mottakeren, CH1 lyser - trykk igjen for å endre til CH2/CH3

SLETTE SENDERE

Hold inne LEARN knappen på mottakeren i ca. 8 sekunder, alle lamper blinker - slipp så knappen. Når lampene slutter å blinke er alle sendere slettet fra mottakeren.

KOBLINGSKJEMA

Rød kontakt er for +24V og GND, koble hver av lederne her til strøm og jord på ekstern enhet.

3x hvite kontakter er Signal og COM for hver kanal, koble hver av lederne til Signal/PB og COM/GND på ekstern enhet. Mottakeren kan kobles mot opptil 3 eksterne enheter (1 per CH).

