

# Programmere fjernkontroll base<sup>+</sup>, pro<sup>+</sup>, APERTO 550L og 800XL

1. Demonter plastdekslet som er montert på motorvognen.



2. Finn den røde knappen der det står "Radio" på motorvognen.
3. Trykk på den røde knappen, nå tendes den røde dioden på CH1.



4. Trykk nå på ønsket knapp på din håndsender og hold knappen inne til dioden på CH1 har blinket ferdig. Nå er håndsenderen programert.



Har du en 4-kanals håndsender så kan du kode inn ulike funksjoner på de ulike knappene om det er ønskelig.

Oversikt på de ulike funksjoner på ulike radiokanaler her:

LED	Radiokanal	Innstilling/funksjon
1	CH1	Impulsdrift
2	CH2	Delåpning/belysningsfunksjon
3	CH3	Definierer ÅPNE
4	CH4	Definierer LUKKE