

# Programmeringsguide for SOMMER TRÅDLØST KODEPANEL (TELECODY)



## TRINN 1: AKTIVERE KODEPANEL (kun førstegangsbruk)

1. Hold inne '**M**' tasten til LED og tastene lyser opp (8 sek.)

## TRINN 2: KOBLE KODEPANEL TIL PORTÅPNER

1. Trykk på den designerte "Learn" knappen på portåpneren
2. Tast inn kun det første tallet i din personlige kode  
(Portåpneren kan nå betjenes ved å kun taste dette tallet)

## TRINN 3: PROGRAMMERE KODE

1. Trykk på '**P**' på kodepanelet
2. Tast inn kun det første tallet i din personlige kode
3. Trykk på '**P**' igjen
4. Tast inn alle sifre i din personlige kode
5. Trykk på '**P**' for å fullføre programmeringen

## ENDRE PERSONLIG KODE

1. Trykk på '**P**' på kodepanelet
2. Tast inn din personlige kode
3. Trykk på '**P**' igjen
4. Tast inn NY personlig kode
5. Trykk på '**P**' for å fullføre endring av personlig kode.

## SLETTE ALLE KODER PÅ KODEPANELET

1. Trykk på '**M**' på kodepanelet
2. Trykk på '**p**'
3. Tast inn den 9-sifrete koden som kom med kodepanelet.
4. Trykk på '**M**' igjen
5. Trykk på '**p**' igjen
6. LED 1+2 vil lyse i 2 sekunder og alle tidligere angitte koder vil nå være slettet fra kodepanelet.

VI ANBEFALER PÅ DET  
STERKESTE Å OPPBEVARE  
RESET-KODEN TIL  
KODEPANELET I  
VEGGHOLDEREN.

MERK: Kodepanelet vil fortsatt kunne bli benyttet med det første tallet oppgitt i Trinn 2.

## SLETTE KODEPANELET FRA PORTÅPNEREN:

Hold inne "learn" knappen på portåpneren til LED blinker (ca. 7 sek.). Trykk på koden eller sifret du ønsker å fjerne på kodepanelet. Kodepanelet er nå ikke lenger paret til portåpneren.