

Kodepanel – trådløst

Det trådløse kodepanelet er ofte brukt som et supplement til fjernkontrollene. Man trenger ett kodepanel for opp til 2 porter. Det er anbefalt at kvalifisert fagmann utfører installasjonen. Det er dog ikke vanskelig å gjøre dette på egenhånd hvis man følger denne anvisningen. Ved lavt batterinivå vil signalene bli svakere og til slutt dø helt ut.

Mottaker nr. 1 har symbolet ◀

Mottaker nr. 2 har symbolet ▶

Oppkobling mot motor:

1. Trykk på ”code” knappen på motoren
2. Velg fabrikk kode ”11” og trykk på mottakersignal 1 (se symbol over)
3. Trykk på ”code” knappen på motoren igjen
4. Velg fabrikk kode ”22” og trykk på mottakersignal 2 (se symbol over)

Kodepanel er nå aktiv mot motor. Du kan nå åpne og lukke porten med fabrikk kode. Det er tid for å velge en egen kode.

1. Trykk og hold nede knappen ”0” samtidig som du trykker på mottakersignal 1
2. Task inn fabrikkode ”11” og press mottakersignal 1 igjen
3. Task inn ny kode (inntil 8 tall) og trykk igjen på mottakersignal 1

Du har nå endret kode slik at bare du kjenner til denne. Det er viktig at du passer på denne koden slik at ikke uvedkommende kan få åpnet porten din.

For å endre koden til mottaker nr 2, følger man samme steg som ved mottaker 1, med unntak at man bruker fabrikkode ”22” og trykker på mottakersignal 2.

Betydning av audio-signaler:

Lyder	Betydning
1 kort signal	Lyd av tastaturet
1 langt signal	Auto power - AV
3 lange signal	Endring av kode bekreftet
5 lange signal	Feilmelding
10 korte signal	Bytte batteri