

Programmeringsguide for HOMELINK RDY ADAPTER M. RUBY FJERNKONTROLL



TRINN 1: KOBLE ADAPTER TIL PORTÅPNER

1. Koble adapter til strømuttak, og fest kabel til impulsinntaket på portåpner.

(For Toplift motor - Blå = GND, Brun = PB)

TRINN 2: PAR ADAPTER OG RUBY FJERNKONTROLL

1. Hold inne den røde knappen på adapter i 5 sek, når lyset er konstant trykk en gang på Ruby fjernkontroll.

2. Lyset på adapteren blinker, bekreft ved å trykke en gang til på Ruby fjernkontroll.

TRINN 3: KOBLE RUBY TIL HOMELINK KJØRETØY

1. Følg anvisningen som vises i ditt kjøretøy.